


ネット什器組立方法


- 1 サイドフレームを起こして棚板大を
はめ込みます。



- 2 サイドフレームと棚板は 90° に
合わせます。



- 3 背面ネットを乗せ、サイドフレー
ムと端をきっちりと合わせます。
付属ビスでネットを取り付けます。





背面ネットには、裏表があります。
線材がサイドフレームにしっかりと接するように取り付けてください。



透明カバーは、細い線材を覆うように取り付けて下さい。

- 4 キャスターをサイドフレームの
下段にとりつけます。



5

ネット什器を起こし
棚段小をお好みの高さに
取り付ければ完成です。

使用上の注意

- ◇本体は天然木(パイン材)を使用しているため、まれにヤニが出てくる場合がありますが、
ベンジンなどで拭くと簡単に取り除けます。
- ◇屋外で使用しないでください。
- ◇直射日光のある場所や、高温・多湿の場所での使用はしないでください。
- ◇棚一段あたりの耐荷重は、約 50kg ですが、安全のため棚上段には、重いものを乗せないでください。
- ◇テレビ・パソコンなどの機器類は、棚板よりはみ出す場合は設置しないでください。
バランスを崩し、落下・事故の恐れがあります。
- ◇サイドフレームをハシゴとして絶対に使用しないでください。